



Ballons mit Ballongas füllen

1. Lassen Sie bitte die Sicherheitskappe auf der Ballongasflasche, bis diese aufrecht und sicher am Einsatzort steht.



Die Kappe verhindert, dass bei einem eventuellen Umfallen der Flasche das Ventil reißt und so der hohe Druck zu einem starken Rückschlag der Flasche führt.

2. Drehen Sie die Sicherheitskappe von der Flasche ab.

3. Ziehen Sie die blaue Plastikkappe vom Flaschengewinde ab und schrauben Sie das Füllventil auf das Gewinde.



Ziehen Sie nur mit der Hand fest; Werkzeug ist nicht nötig.

4. Drehen Sie das Flaschenventil entgegen dem Uhrzeigersinn um EINE Umdrehung auf. Nicht weiter drehen, da zum Füllen der Ballons der Druck sonst zu schlecht zu dosieren ist.

Falls kein Zischen zu hören ist, haben Sie jetzt schon alles soweit vorbereitet. Sollte ein Zischgeräusch zu hören sein, einfach nochmal das Füllventil etwas kräftiger (nur mit Hand) anziehen.

Das eigentliche Füllen der Ballons ist mit den Füllventilen mit ein wenig Übung sehr schnell zu machen:

5. Hierfür wird die Ballonöffnung über den Füllstutzen gezogen. Dann den flexiblen Schlauchteil des Füllstutzens leicht zur Seite biegen bzw. leicht „knicken“.

Die optimale Biegerichtung des Füllstutzens ist bei einigen Stutzen mit Pfeilen markiert. Bei den Stutzen ohne Markierung probieren sie die beste Richtung einfach aus.

6. Den gefüllten Ballon einfach abziehen und zuknoten oder mit einem Clip verschliessen.

7. Sind alle Ballons gefüllt, drehen Sie das Flaschenventil wieder zu (im Uhrzeigersinn handfest)

8. Lassen Sie dann nochmal den Restdruck aus dem Füllventil ab, indem Sie es wie beim Ballonfüllen knicken.



Kommt hier nur ein wenig Ballongas heraus, also z.B. kein Ballon mehr gefüllt werden könnte, ist die Flasche korrekt verschlossen. Falls hier auch nach mehrfachem Wiederholen noch viel Gas entweicht, ist das Flaschenventil noch nicht richtig zu. Bitte Flaschenventil kontrollieren und wieder wie beschrieben Restdruck ablassen.

9. Jetzt lässt sich das Füllventil leicht abschrauben.

10. Bitte unbedingt die Sicherheitskappe wieder aufschrauben. (handfest genügt)

Info:



alle gelieferten Teile sind mit „normalen“ sogenannten Rechtsgewinden ausgestattet: also ein Drehen nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) löst das Gewinde und ein Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) zieht fest. Alle gelieferten Komponenten sind für das Verschrauben von Hand, also OHNE Werkzeug, ausgelegt. Wir betonen dies, da häufig mit Werkzeug zu fest zugeschraubt wird und die Dichtungen so zerstört werden.



Tipps vom Profi:



- knicken Sie im Anfang nur langsam ein, da sehr schnell sehr viel Ballongas austritt. Ein paar zerplatzte „Testballons“ muss man in der Regel einkalkulieren, bis man sich zum Profifüller gemausert hat.
- Folienballons platzen leichter, daher nicht zu voll füllen.
- sollen die Ballons frei steigen gelassen werden, füllen Sie nicht ganz voll, da durch den geringeren Druck in der Höhe die Ballons sonst platzen.



Kieler Straße 570 , 22525 Hamburg

Telefon: (040) 540 88 88

Telefon: (040) 491 04 44

Fax: (040) 540 84 11

info@wonsak-co2.de
www.wonsak-co2.de

Abholung der Flasche beauftragen

Rufen Sie uns an für die kostenlose Abholung der Flasche unter

040 4910444



oder

senden Sie uns eine e-Mail:



Klicken Sie hierzu einfach auf „Antworten“ auf unsere Bestellbestätigungs- eMail aus unserem Shop

shop@wonsak-co2.de und schreiben Sie einfach in den Betreff „bitte Abholen“.

Für die Abstimmung eines Abholtermins bitte unbedingt eine Telefonnummer angeben.

oder



Alternativ können Sie auch diese Seite ausfüllen und

per Fax an die 040 540 84 11 senden

Wir bitten um Abholung der Ballongasflasche(n)

Name: _____

Auftragsnummer: _____ (Bestellnummer aus Eingangsbestätigung)

Telefon für
Terminabstimmung: _____